



Centralny zamek Maxicar z pilotami.

- 1) Zamknięcie zamka. Nacisnąć przycisk . Zamek zostanie zamknięty. Kierunkowskazy migną jeden raz.
- 2) Otwarcie zamka. Nacisnąć przycisk . Zamek zostanie otwarty. Kierunkowskazy migną dwa razy.
- 3) Szukanie pojazdu. Przy zamkniętym zamku nacisnąć przycisk . Kierunkowskazy zaczną migać przez 25 sekund.
- 4) Otwarcie bagażnika z pilota. Nacisnąć przycisk przez 3 sekundy. Bagażnik zostanie otwarty. Dłuższe przytrzymanie przycisku również spowoduje otwarcie bagażnika. (Kabel fioletowy – kanał dodatkowy, na wyjściu pojawia się masa „-12”, jednak dla bezpieczeństwa zaleca się podłączenie siłownika dodatkowego przez przekaźnik).

