

-AMT-

i. Programowania opcji

i.1. Wejście w tryb programowania opcji:

Otworzyć drzwi, nacisnąć jednocześnie dwa przyciski w pilocie.

EFEKT: Wejście w tryb programowania opcji potwierdzone zostaje szybkim mruśnięciem diody Led.

i.2. Wyjście z trybu programowania opcji.

Zamknięcie drzwi powoduje wyjście z trybu zmiany opcji i zgaśnięcie diody led

g. **Zmiana czasów zamka 1/3 sekundy.** Wejść w tryb programowania (punkt 6.1.), nacisnąć przycisk wyłącz (prawy lub dolny) w pilocie.

EFEKT: - jedno piknięcie syreny, załączone 1 sekundowe czasy sterowania zamka;
- trzy piknięcia syreny, załączone 3 sekundowe czasy sterowania zamka.

Wyjść z trybu programowania (punkt 6.2.)

h. **Wybór cichego lub głośnego potwierdzenia syrenką zamykania otwierania zamka.** Wejść w tryb programowania (punkt 6.1.), nacisnąć przycisk załącz (lewego lub górnego) w pilocie.

EFEKT: - jedno piknięcie syreny, załączenie potwierdzania syrenką;
- dwa piknięcia syreny, wyłączenie potwierdzania syrenką.

Wyjść z trybu programowania (punkt 6.2.)

i. **Wyłączenie/wyłączenie opcji dozbrajania.** Wejść w tryb programowania (punkt 6.1.), nacisnąć jednocześnie dwa przyciski w pilocie.

EFEKT: - jedno piknięcie syreny, załączenie opcji dozbrajania;
- dwa piknięcia syreny, wyłączenie opcji dozbrajania.

Wyjść z trybu programowania (punkt 6.2.)

UWAGA! Wszystkie ustawienia są zapamiętywane po odłączeniu zasilania.

WARANCJA.

Producent udziela 12 miesięcy gwarancji (od daty instalacji) na poprawne działanie centrali nie dłużej jednak niż 18 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na plombie gwarancyjnej. W tym okresie zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania jej usterek. Warunkiem otrzymania gwarancji jest montaż w zakładzie autoryzowanym przez producenta. Producent centrali nie ponosi odpowiedzialności za przyłączone do niej akcesoria. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikłe ze złego podłączenia, uszkodzenia mechaniczne, elementy obudowy pilotów i centrali, baterie pilotów.

Świadczy, że zna i akceptuje warunki gwarancji.

Czytelny podpis klienta.....

..... Data montażu podpis i pieczęć instalatora

Centralne zamki

-AMT-



MINISTER PLUS

**Radiowy sterownik zamka
z funkcją alarmową ver. (02)**

Instrukcja użytkownika:

1. Zamykanie zamka: nacisnąć przycisk **załącz** (lewy lub górny) w pilocie.

EFEKT: zamknięcie zamka centralnego, jeden puls kierunkowskazów, jedno piknięcie syreny (gdy opcja sygnalizacji jest załączona), mruganie diody LED w kabinie kierowcy, uzbrojenie funkcji auto-alarmu.

1.1. Zamykanie zamka bez potwierdzenia: Jeżeli mamy ustawioną opcję głośnego potwierdzenia załączenia/wyłączenia alarmu, to przytrzymanie przycisku **załącz** na dłużej niż dwie sekundy spowoduje, zamknięcie zamka bez potwierdzenia syrenką.

1.2. Zamknięcie zamka z potwierdzeniem: Jeżeli mamy ustawioną opcję cichego potwierdzenia załączenia/wyłączenia alarmu, to przytrzymanie przycisku **załącz** na dłużej niż dwie sekundy spowoduje, zamknięcie zamka z potwierdzeniem syrenką.

2. Sygnalizacja nie domkniętych drzwi: jeżeli po naciśnięciu przycisku **załącz** w pilocie syrenka szybko piknie trzy razy oznacza to że jedno z drzwi zostały nieprawidłowo domknięte, lub jeden z wyłączników krańcowych drzwi jest uszkodzony.

3. Otwarcie zamka: nacisnąć przycisk **wyłącz** (prawy lub dolny) w pilocie.

EFEKT: otwarcie zamka centralnego, dwa piknięcia syreny (gdy opcja sygnalizacji jest załączona), dwa pulsy kierunkowskazów, zgaśnięcie diody LED w kabinie kierowcy, rozbrojenie funkcji auto-alarmu.

3.1. Otwarcie zamka bez potwierdzenia: Jeżeli mamy ustawioną opcję głośnego potwierdzenia załączenia/wyłączenia alarmu, to przytrzymanie przycisku **wyłącz** na dłużej niż dwie sekundy spowoduje, otwarcie zamka bez potwierdzenia syrenką.

3.2. Otwarcie zamka z potwierdzeniem: Jeżeli mamy ustawioną opcję cichego potwierdzenia załączenia/wyłączenia alarmu, to przytrzymanie przycisku **wyłącz** na dłużej niż dwie sekundy spowoduje otwarcie zamka z potwierdzeniem syrenką.

4. Pamięć alarmu: jeżeli podczas otwierania zamka syrena piknie cztery razy, oznacza to że pobudzone było wejście czujników drzwiowych funkcji auto-alarmowej.

UWAGA! Pamięć alarmu zawsze jest potwierdzana pikaniem syrenki, bez względu na ustawienie opcji cichego/głośnego sygnalizowania.

5. Wyłączenie alarmowania:

- nacisnąć przycisk **załącz** w pilocie,

EFEKT: sygnał alarmowy wyłączony, alarm pozostaje uzbrojony, zamek centralny zamknięty,

- nacisnąć przycisk **wyłącz** w pilocie,

EFEKT: sygnał alarmowy wyłączony, alarm rozbrojony, zamek centralny otwarty, syrenka piknie cztery razy (pamięć alarmu punkt. 4).

Centralne zamki