



# KLAMSTER

Sterownik zdalnego otwierania drzwi

Ver. 05

Posiadacie Państwo profesjonalne urządzenie, które zostało szczegółowo przebadane przez naszą firmę. Jego jakość i skuteczność potwierdziło także wiele zakładów na stałe z nami współpracujących. Należy jednak pamiętać, że tak samo ważnym jak posiadanie niezawodnego urządzenia jest jego solidny montaż. Prosimy więc o dokładne zapoznanie się z instrukcją.

Sterownik KLAMSTER przeznaczony jest do otwierania porzez siłowniki elektryczne drzwi w samochodzie. Urządzenie przystosowane jest także do współpracy z autoalarmem bezpilotowym.

**Otwieranie drzwi:** Nacisnąć wybrany przycisk w pilocie.

**EFEKT:** pojawienie się 1sekundowego impulsu +5V do rozbrojenia alarmu bezpilotowego na wyjściu 12 sterownika (wyłączenie alarmu), otwarcie odpowiednich drzwi.

**Włączenie alarmu:** Nacisnąć jednocześnie przycisk „B” i „C” w pilocie.

**EFEKT:** Włączenie alarmu (pojawienie się 1sekundowego impulsu +5V do uzbrojenia alarmu bezpilotowego, na wyjściu 13 sterownika).

**Wyłączenie alarmu:** Nacisnąć jednocześnie przycisk „B” i „C” w pilocie.

**EFEKT:** Wyłączenie alarmu, pojawienie się 1sekundowego impulsu +5V do rozbrojenia alarmu bezpilotowego.

## GWARANCJA.

Producent udziela 12 miesięcy gwarancji (od daty instalacji) na poprawne działanie centralki nie dłużej jednak niż 18 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na plombie gwarancyjnej. W tym okresie zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania jej usterek. Warunkiem otrzymania gwarancji jest montaż w zakładzie autoryzowanym przez producenta. Producent centralki nie ponosi odpowiedzialności za przyłączone do niej siłowniki. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikłe ze złego podłączenia, uszkodzenia mechaniczne, elementy obudowy pilotów i centrali, baterie pilotów.

**Oświadczam, że znam i akceptuję warunki gwarancji.**

Czytelny podpis klienta.....

..... Pieczętka i podpis montażysty
--

**Centralne zamki**

**Centralne zamki**