

PRZYPOMINACZ..

UKŁAD PRZYPOMINAJĄCY O WŁĄCZENIU I WYŁĄCZENIU ŚWIATEŁ

Układ szczególnie przydatny dla osób, które „mają za dużo na głowie”. Po załączeniu zapłonu uruchamiany jest przerywany sygnał, który trwa do momentu zapalenia świateł. Latem można ten wariant wyłączyć. Otwarcie drzwi gdy mamy włączony zapłon lub zapalone światła, sygnalizowane jest ciągłym sygnałem do momentu wyłączenia zapłonu, zgaszenia świateł lub zamknięcia drzwi. Ten wariant pozostaje aktywny cały czas.

OPIS MONTAŻU:

Przewód biały: podłączyć do wyłącznika drzwiowego przy drzwiach kierowcy
Przewód czarny: podłączyć do minus 12V (masa)
Przewód czerwony: podłączyć do żarówki lub wyłącznika świateł (+12V po zapaleniu świateł)
Przewód niebieski: podłączyć do +12V po włączeniu stacyjki w pozycję zapłon.

GWARANCJA!

Producent udziela 12 miesięcy gwarancji (od daty instalacji) na poprawne działanie urządzenia nie dłuższej jednak niż 18 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na plombie gwarancyjnej. W tym okresie zobowiązuje się do usuwania wszelkich usterek. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe w wyniku złego podłączenia, uszkodzenia mechaniczne, baterie z pilotów i obudowy.

